

Motorsägenschlüssel/Einstellschlüssel

Motorsägenschlüssel/ Einstellschlüssel
Einstellschlüssel/Kolbenstopper für Hobbysägen



Diesen Schlüssel kann man zum Einstellen des Vergasers von Motorsägen nehmen, sowie auch als Kolbenstopper.



Hauptsächlich für:

Elektrolux Motorsägen, Husqvarna 136 ,142, 236, 240,435

Partnersägen, Poulansägen

Der Schlüssel wird unter leichtem Druck auf die Feinverzahnung der Einstellschraube gedrückt, bis er feststeckt

Da diese Sägen meistens im Karton erworben werden, haben sie keine Übergabeinspektion und laufen dementsprechend schlecht. Das heißt das durch die zu gut gemeinte Abgasemissionseinstellung im Werk die Säge sehr schlecht

Gas annimmt und beim Gasgeben sogar ausgeht. Ursache ist Kraftstoffmangel in der Leerlaufeinstellung. Durch aufdrehen der Einstellschraube ändert sich das sofort. Allerdings sollte man an die Garantie denken, und man darf auch keine Fehler machen.



So stellt man ein:

- Die T Schraube (Drosselklappenanschlagschraube) eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung) einschrauben.**
- Die Säge starten und etwas warmlaufen lassen. (Standgas)**
- Den Einstellschlüssel unter Druck auf die L Schraube stecken. (die Markierung am besten senkrecht)**
- Bei im Standgas laufender Säge den Schlüssel langsam entgegen dem Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung, Linksdrehung) drehen bis die Motordrehzahl ansteigt und sauber läuft, satt tuckert. Das nennt man viertaktern . Die Einstellung merken!**
- ein klein bisschen zurückdrehen (im sinne der Uhrziffern 5 min)**
- Nimmt die Säge jetzt gut Gas an , die T Schraube wieder eine viertel Umdrehung zurückdrehen.**

**Läuft die Säge noch nicht liegt eine andere Störung vor.
Vorige Einstellung wiederherstellen , Garantieansprüche geltend machen.
Auf keinen Fall sinnlos an den Schrauben drehen. Hier geht es nur um ein fetteres Gemisch was dem Lauf verbessert und nichts zerstört. Keinesfalls die H Schraube verstellen.**